MODE D'EMPLOI

EM6027 - Caméra d'extérieur avec fonction infrarouge intégrée

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM6027- Caméra d’extérieur avec fonction infrarouge intégrée

Avertissements et mises en garde

Toute réparation sur le produit est à réaliser par une équipe qualifiée Eminent !

Table des matières

1.0 Introduction 2
1.1 Fonctions et caractéristiques 2
1.2 Contenu de la boîte 2
2.0 Préparation de la caméra avant utilisation 3
3.0 Foire aux questions 4
4.0 Service et support 4
Conditions de garantie 5
Déclaration de Conformité 5

1.0 Introduction

Nous vous félicitons d’avoir acheté ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l’objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d’Eminent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d’une garantie Eminent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d’achat, en lieu sûr.

Enregistrez dés maintenant votre achat sur www.eminent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

La caméra EM6027 de Eminent est une caméra d’extérieur compacte avec une fonction infrarouge intégrée. La caméra est installée sur un support rotatif très pratique avec une vis Allen pour régler l’angle de vue comme désiré. La caméra est aussi étanche et résistant à la poussière. Cette caméra est ainsi donc parfaite pour les tâches de surveillance, tel que pour surveiller les portes de votre propriété, un garage, un parking de vélo, un salon, etc. Grâce à sa fonction infrarouge intégrée, la caméra peut recréer des images dans des environnements sombres à une distance de jusqu’à 15 mètres.

1.2 Contenu de la boîte

Les pièces suivantes doivent se trouver dans la boîte :

- Caméra EM6027 avec fonction infrarouge intégrée
- Kit de montage, avec 1 support de montage, 3 vis, 3 chevilles et une clé Allen.

Note : Pour connecter à un Enregistreur vidéo numérique (DVR) du type EM6001, EM6005 ou EM6015, un cordon d'alimentation+vidéo combiné est requis, du type EM6040. Vous pouvez commander le EM6040 chez votre revendeur Eminent local.

2.0 Préparation de la caméra avant utilisation

La caméra EM6027 a été conçue pour être installé sur des murs ou des plafonds. Suivez les étapes suivantes pour installer correctement la caméra, et utiliser la EM6027 avec une combinaison d'un DVR EM6001, EM6005 ou EM6015.

1. Sortez la caméra, le support de montage et le kit de montage de la boîte.
2. Utilisez le support de montage pour marquer trois points sur le mur où vous voulez installer la caméra. (Si besoin est : Vous pouvez tourner le support de montage de la caméra pour marquer plus facilement les trous. Dès que vous avez marqué les trous, vous pouvez retourner le support de montage de la caméra dans sa position originale).
3. Percez trois trous et insérez les chevilles fournies dans les trous.
4. Installez le support de montage sur le mur en utilisant les trous vis fournies. Si le support de montage est toujours attaché à la caméra, vous pouvez tourner de nouveau le support de montage, pour faciliter l'insertion des vis.
5. Installez la caméra sur le support de montage.
6. Ajustez la caméra en utilisant la clé Allen fournie et la vis Allen, afin que la pièce que vous voulez surveiller soit clairement visible.
7. Si la vue de la caméra est trop exposée, vous pouvez faire glisser le couvercle métallique vers l'avant ou l'arrière pour réduire l'exposition.
8. Branchez un câble vidéo (BNC) et le cordon d'alimentation sur la caméra.
9. Branchez l'autre coté du câble vidéo (BNC) sur votre Enregistreur vidéo numérique (EM6001, EM6005 ou EM6015).
10. Le câble vidéo peut être branché directement sur n'importe laquelle des quatre entrées vidéo.
11. Le cordon d'alimentation doit être connecté à un diviseur de tension afin de fournir une alimentation 12V CC à la caméra.
12. Si nécessaire, configurez votre EM6001, EM6005 ou EM6015 pour utiliser cette caméra. (Consultez le manuel d'utilisation du EM6001, EM6005 ou EM6015 pour les réglages recommandés).
13. La caméra peut maintenant être utilisée.

Conseil : La caméra est étanche et résistant à la poussière. Toutefois, les prises des autres appareils ne le sont pas ! Assurez-vous que ces prises ne puissent pas devenir mouillées. De plus, assurez-vous que les prises et les cordons d'alimentation soient à l'abri, par exemple isolés.

3.0 Foire aux questions

Q : A quoi sert la clé Allen qui est fournie ?

R : Vous pouvez utiliser la clé Allen pour desserrer le support rotatif pour ajuster la position de la caméra. De cette manière vous pouvez choisir la vue de la caméra.

4.0 Service et support

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent. Si toutefois vous avez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre produit Eminent, veuillez dans ce cas remplir le formulaire support sur le site web: www.eminent-online.com/support.

Vous pouvez également téléphoner au numéro du service d’assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (50ct par minute, frais d’utilisation de votre téléphone portable non compris.)

Conditions de garantie

La garantie Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire.
La garantie Eminent s'applique à tous les produits Eminent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Eminent lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agrée Eminent.

Déclaration de Conformité

Pour vous assurer d'un produit fiable conforme aux directives établies par la Commission Européenne, vous pouvez demander une copie de la Déclaration de Conformité relative à votre produit en envoyant un email à : info@eminent-online.com. Vous pouvez aussi envoyer une lettre à :

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Pays-Bas

Veuillez mentionner clairement dans ce cas 'Déclaration de Conformité' et le numéro d'article du produit pour lequel vous demandez la Déclaration de Conformité.

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

CE

Eminent is a member of the Intronics Group

EM6027 | 07-2009